

Ersatzteile ST Light

Nr.	Ersatzteile	Teilnummer code	Stück	Bild
1.	Motor, 0,55 kW	NT04-A0006-MO	x 1	
2.	Keilriemen	NT04-A0006-DB	x 1	
	Antriebsriemen	NT04-A0003-DB	x 2	
	Lager Hauptachse	NT04-A0002-BE	x 2	
	Hauptachse	NT04-A0001-AX	x 1	
	Rotierende Messer	NT04-A0001-BL	x 2	
	Feststehendes Messer	NT04-A0002-BL	x 1	
8.	Einzugsrollen - Oben - Unten	NT04-A0003-RO NT04-A0002-RO	x 1 x 1	